

H13 快拆桨座使用规范

使用说明：

依次装入桨叶、桨夹盖(孔位对准销钉)、左旋螺母(拧紧)、右旋螺母(拧紧)。

- 1、薄螺母(左旋)扭矩为 $15\text{N}\cdot\text{m}$, 不需要螺丝胶；
- 2、厚螺母(右旋)扭矩为 $25\text{N}\cdot\text{m}$, 不需要螺丝胶；
- 3、如现场无扭力扳手，可按单手操作常规扳手的最大力度拧紧，推荐采用以下工具 (18-21 梅花扳手)。



请依照使用说明扭矩值拧紧螺丝，避免过紧或较松影响飞行效果！