

好盈电调产品信号线默认使用 JR 头，按以下颜色定义区分：

带 CAN 电调：

1. 黄灰绿

黄色为地线，灰色为 CH，绿色是 CL。

2. 黑白

黑色为地线，白色为 PWM 油门输入线。

3. 红灰

红色为 CH，灰色为 CL。

4. 黄红绿

黄色为地线，红色为 CH，绿线为 CL。

5. 防水 5pin 转接头

黄色为地线，红色为 CH，绿线为 CL，黑色为地线，白色为 PWM 油门输入线。

6. 二合一电调 CAN 线，绿黄

绿色为 CH，黄色为 CL。

带串口电调：

1. 黑白

黑色为地线，白色为 PWM 油门输入线。

2. 黄灰绿

黄色为地线，灰色为预留线或输出 5V 正极，绿色是数据通讯线。